



Wartungs- und Sicherheitsanweisungen – Wanduhren:

Sicherheit:

1. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit der in der „Montageanleitung“ angegebenen Kennzeichnung.
2. Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen, zerlegt oder aufgeladen werden. Explosionsgefahr!
4. Batterien enthalten schädliche Säuren. Leere Batterien sollten so schnell wie möglich ausgetauscht werden, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe extremer Temperaturen, Vibrationen oder Stöße auf.
6. Prüfen Sie vor der Montage, ob die vorgesehene Wand das Gewicht des Produkts tragen kann, und stellen Sie sicher, dass sich an der Montageposition keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
7. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.
8. Entsorgen Sie leere Batterien und Akkus niemals zusammen mit dem Hausmüll.
9. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
10. Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien entweder im Einzelhandel oder an einer geeigneten Sammelstelle gemäß den nationalen oder lokalen Vorschriften zur Umweltentlastung abzugeben.
11. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Geräte an die dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte zurückzugeben, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Wartung:

1. Die Oberfläche der Uhr sollte mit einem weichen, fusselfreien Tuch gereinigt werden.
2. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit ins Innere der Uhr gelangt.
3. Reinigen Sie die Uhr nicht mit starken chemischen Reinigungsmitteln oder Detergenzien.